

Návod ovládání interaktivního demo – programu integrovaného ovládání

- 1) Interaktivní demo-program uložte na váš počítač.
- 2) Pokud není jeho přípona .exe (např. .old) změňte ji na exe
- 3) Kliknutím na název demo programu s příponou exe se otevře demo aplikace
- 4) Klikáním levého tlačítka myši na ovládací prvky „dotykového“ displeje nebo fyzických tlačítek uživatel vidí, jak se chová reálný ovladač
- 5) Program zavřete kliknutím pravého tlačítka myši při ponechání kurzoru na zobrazeném ovladači a následným kliknutím na volbu Zavřít (Close)



Fyzická tlačítka jsou aktivní a provádějí naprogramované funkce. Např. tlačítkem **POWER** vypne uživatel veškerou, právě zapnutou, audiovizuální techniku





Na dotykovém displeji lze vygenerovat i vzhled originálních ovladačů např. DVD přehrávače .

Všechny ovládací prvky originálního ovladače lze naprogramovat tak, aby byly funkční a prováděly stejné operace, jako příslušný originální ovladač.





Pokud je dotykový displej příliš malý pro zobrazení celého originálního ovladače, lze ho zobrazit po částech, pomocí rolování (viz níže).











